




KUBBE

NEW



KELLER
TAPS





KB 10

Monocomando vasca
 Single lever bath mixer without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit Handbrause

KB 10 SD - senza kit doccia

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR

KB 10 DXC - con kit doccia

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR




KB 20

Monocomando lavabo con scarico click-clack
 Single lever basin mixer with click-clack waste
 Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
 Ablaufventil click-clack

KB 20

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR




KB 21

Monocomando lavabo alto con scarico click-clack
 Single lever high basin mixer with click-clack waste
 Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
 Ablaufventil click-clack

KB 21

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR




KB 25

Monocomando lavabo con scarico click-clack e aeratore
Single lever basin mixer with click-clack waste aerator
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit Ablaufventil click-clack

KB 25

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR





KB 27

Monocomando lavabo incasso orizzontale senza scarico
Concealed single lever basin mixer (horizontal)
Einhebelmischbatterie für Waschbecken zum horizontalen Einbau ohne Ablauf

KB 27

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR





KB 30

Monocomando bidet con scarico click-clack
Single lever bidet mixer with click-clack waste
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil click-clack

KB 30

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR






KB 35

Monocomando bidet con scarico click-clack e aeratore
Single lever bidet mixer with click-clack waste aeratore
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil click-clack

KB 35

- _____ CR
- _____ BO - NO
- _____ NI - BR - RA
- _____ GLD - CPR - GNM - RSG
- _____ OR




KB 40

Monocomando incasso doccia
Single lever built-in shower mixer
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

KB 40

- _____ CR
- _____ BO - NO
- _____ NI - BR - RA
- _____ GLD - CPR - GNM - RSG
- _____ OR




KB 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

KB 41

- _____ CR
- _____ BO - NO
- _____ NI - BR - RA
- _____ GLD - CPR - GNM - RSG
- _____ OR



KB 41 S

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite,
con scatola incasso inclusa
Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit
Umschaltventil

KB 41 S

CR
BO - NO
NI - BR - RA
GLD - CPR - GNM - RSG
OR




KB 41/3

Monocomando incasso doccia con deviatore a 3 uscite
Single lever for built-in shower with diverter with 3 outputs
Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit
Umschaltventil

KB 41/3

CR
BO - NO
NI - BR - RA
GLD - CPR - GNM - RSG
OR



KB 50

Monocomando esterno doccia
Single lever exterior shower without/with shower kit
Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause


KB 50 SD - senza kit doccia

CR
BO - NO
NI - BR - RA
GLD - CPR - GNM - RSG
OR

KB 50 DC - con kit doccia

CR
BO - NO
NI - BR - RA
GLD - CPR - GNM - RSG
OR






KB 16

Monocomando bordo vasca 4 fori
 4-hole bathtub edge single lever
 4-Loch-Einhebelmischbatterie für den
 Badewannenrand

KB 16

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR



KB 12

Monocomando vasca a colonna
 Column tub mixer
 Säulenmischbatterie für Wanne

KB 12

CR
 BO - NO
 NI - BR - RA
 GLD - CPR - GNM - RSG
 OR

