

SKY



NEW



CR



NI

NEW**SK 10**

Monocomando vasca

Single lever bath mixer without/with shower kit

Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit

Handbrause

SK 10 SD - senza kit doccia

CR

NI



SK 10 DXC - con kit doccia

CR

NI



Ø 35 mm

**SK 20**

Monocomando lavabo con scarico pop-up

Single lever basin mixer with pop-up waste

Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit

Ablaufventil pop-up


SK 20

CR

NI



Ø 35 mm

**SK 21**

Monocomando lavabo alto con scarico pop-up

Single lever high basin mixer with pop-up waste

Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit

Ablaufventil pop-up


SK 21

CR

NI



Ø 35 mm




SK 30

Monocomando bidet con scarico pop-up
 Single lever bidet mixer with pop-up waste
 Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil pop-up

SK 30

CR
 NI




SK 40

Monocomando incasso doccia
 Single lever built-in shower mixer
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

SK 40

CR
 NI




SK 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

SK 41

CR
 NI





CR



NI

NEW

SK 50

Monocomando esterno doccia
Single lever exterior shower without/with shower kit
Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit
Handbrause

SK 50 SD - senza kit doccia

CR

NI



SK 50 DC - con kit doccia

CR

NI



Ø 35 mm



SK 70 CSQ

Monocomando cucina canna alta
One-hole sink mixer, high spout
Küchen-Einhebelmischbatterie mit hohem
Auslauf

SK 70 CSQ

CR

NI



Ø 35 mm

