

SPRING



SP 10

Monocomando vasca
Single lever bath mixer without/with shower kit
Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit
Handbrause

SP 10 SD - senza kit doccia


CR

SP 10 DXC - con kit doccia

CR



ø 35 mm



SP 20


Monocomando lavabo con scarico pop-up
Single lever basin mixer with pop-up waste
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
Ablaufventil pop-up

SP 20

CR



ø 35 mm



SP 21


Monocomando lavabo alto con scarico pop-up
Single lever high basin mixer with pop-up waste
Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit
Ablaufventil pop-up

SP 21

CR



ø 35 mm



SP 30


Monocomando bidet con scarico pop-up
Single lever bidet mixer with pop-up waste
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil
pop-up

SP 30

CR



ø 35 mm




SP 40

Monocomando incasso doccia
 Single lever built-in shower mixer
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

SP 40

CR




SP 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

SP 41

CR



SP 50 V


Monocomando esterno doccia
 Single lever exterior shower without/with shower kit
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

SP 50 V SD - senza kit doccia

CR

SP 50 V DC - con kit doccia

CR



SP 60 CP 20

Monocomando lavello a parete
 Single lever wall sink mixer
 Einhebelmischer wandspültischbatterie

SP 60 CP 20

CR

